

GYPSY QUEEN



Musique : Gypsy Queen - Chris Norman
Chorégraphie : Hazel Pace (UK) (Mai 2016)
Type : 4 murs, 32 temps / 1 Ending
Niveau : Débutant - Intermédiaire
Départ : Sur les paroles

1-8 LEFT RUMBA BOX FORWARD - CHASSEE LEFT, BEHIND SIDE CROSS

1&2 PG à gauche & Ramener le PD à côté du PG - PG à devant
3&4 PD à droite & Ramener le PG à côté du PD - PD derrière
5&6 PG à gauche & Ramener le PD à côté du PG - PG à gauche
7&8 Croiser le PD derrière le PG & PG à gauche - Croiser le PD devant le PG

9-16 SIDE, TOUCH, SIDE, BEHIND, SIDE - LEFT CROSSING SHUFFLE, SIDE TOGETHER, BACK, SIDE TOGETHER

1&2 PG à gauche & Pointer PD à côté du PG - PD à droite
3& Croiser le PG derrière le PD - PD à droite
4&5 Croiser le PG devant le PD & PD à droite - Croiser le PG devant le PD
6&7 PD à droite & Ramener le PG à côté du PD - PD derrière
8& PG à gauche & Ramener le PD à côté du PG

17-24 SIDE 1/4 LEFT, 2x TOUCH 1/4 PADDLE LEFT, STEP – 2x TOUCH 1/4 PADDLE RIGHT, LEFT SHUFFLE

1 Pivoter 1/4 de tour à gauche avec PG devant (9h)
2& Pointer PD devant & Pivoter 1/4 de tour à gauche (6h)
3& Pointer PD devant & Pivoter 1/4 de tour à gauche (3h)
4 PD devant
5& Pointer PG devant & Pivoter 1/4 de tour à droite (6h)
6& Pointer PG devant & Pivoter 1/4 de tour à droite (9h)
7&8 PG devant & Ramener le PD à côté du PG - PG devant

25-32 MAMBO 1/2 TURN RIGHT, TRIPLE STEP 1/2 RIGHT - COASTER STEP STEP, TOUCH, BACK

1&2 ROCK du PD devant & Revenir sur le PG - Pivoter 1/2 tour à droite avec PD devant (3h)
3&4 Pivoter 1/2 tour à droite et TRIPLE STEP (PG, PD, PG) en reculant (9h)
5&6 PD derrière & Ramener le PG à côté du PD - PD devant
7&8 PG devant & Pointer le PD derrière le PG - PD derrière

Ending : Sur le temps 32, pivoter 1/4 de tour à droite et STOMP du PD devant

RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE 😊